

Zkontrolovat datum použitelnosti lékárníčky první pomoci.  
Zdokumentovat servis.  
Zkušební jízda. Zkontrolovat jízdní mechaniku, brzdy a vlastnosti řazení.

**Servis podle ukazatele intervalu každých 60 000 kilometrů s automatickou převodovkou, Longlife 1,60 h**

Dotážete se na úložnou paměť poruch všech řídicích jednotek.  
Vynulovat ukazatel servisního intervalu.  
Vizuální kontrola airbagu.  
Zkontrolovat funkci osvětlovacího a signálního zařízení.  
Zkontrolovat funkci el. zařízení.  
Ověřit funkci zavíracího válce.  
Namazat držák dveří, zámek zavírání a záchytný hák víka motoru.  
Vyčistit a namazat tukem kluzné koleje střešního okna.  
Vizuální kontrola těsnosti a poškození motorového prostoru (shora).  
Zátěžová zkouška baterie.  
Zkontrolovat, případně upravit těsnění, stav a ochranu proti zamrznutí chladicího systému.  
Zkontrolovat brzdovou kapalinu ve vyrovnávací nádrže, případně doplnit.  
Zkontrolovat funkci ostříkovačů oken a světlometů, případně doplnit stav kapaliny.  
Ověřit nastavení trysek ostříkovačů, případně nastavit.  
Zkontrolovat poškození a koncové polohy stíracích lišt.  
Vyčistit nádržku na vodu.  
Zkontrolovat nastavení světlometů, případně nastavit.  
Vyměnit motorový olej (3,60 litru).  
Vyměnit filtr motorového oleje.  
Ověřit stav motorového oleje.  
Zkontrolovat stav, funkci a opotřebení brzd.  
Zkontrolovat polohu, stav a těsnost brzdových hadic a vedení.  
Zkontrolovat sílu brzdových destiček.  
Zkontrolovat těsnost komponentů pohonu.  
Zkontrolovat stav a napnutí řemene agregátu.  
Zkontrolovat vůli, těsnost, poškození a opotřebení komponentů nápravy.  
Zkontrolovat manžety hnacího hřídele.  
Zkontrolovat vůli, těsnost, poškození a opotřebení komponentů řízení.  
Zkontrolovat stav a korozi karoserie a podlahy.  
Zkontrolovat stav, vedení, zavěšení a těsnost.

Zkontrolovat stav, opotřebení a upevnění kol a pneumatik.  
Zkontrolovat trvanlivost sady na opravu pneumatik.  
Zkontrolovat datum použitelnosti lékárníčky první pomoci.  
Zdokumentovat servis.  
Zkušební jízda. Zkontrolovat jízdní mechaniku, brzdy a vlastnosti řazení.

**Předání servisu 0,90 h**

Zkontrolovat vnější čistotu vozidla.  
Ověřit značení na zasklení.  
Ověřit funkci madel dveří, zámků a centrálního zamykání.  
Zkontrolovat alarm.  
Dotáhnout kola předepsaným kroutícím momentem (120 Nm).  
Ověřit a případně upravit připojení baterie a stav kyseliny.  
Vizuální kontrola těsnosti a poškození motorového prostoru.  
Zkontrolovat brzdovou kapalinu ve vyrovnávací nádrže, případně doplnit.  
Zkontrolovat, případně upravit stav motorového oleje.  
Zkontrolovat stav chladicí kapaliny, případně upravit.  
Zkontrolovat funkci ostříkovačů oken a světlometů, případně doplnit stav kapaliny.  
Zkontrolovat vnitřní čistotu vozidla.  
Zkontrolovat funkci el. zařízení.  
Nastavit teplotu Climatronic na 22 °C.  
Zkontrolovat klíčový vypínač airbagu řidiče a nastavit na On.  
Nakódovat rádio, navigační systém a nastavit vyslač.  
Nastavit hodiny.  
Zkontrolovat úplnost palubní literatury  
Vynulovat ukazatel servisního intervalu.  
Zkontrolovat polohování el. stahování oken.  
Vozidla s informačním systémem řidiče: Nastavit jazyk sdružených přístrojů.  
Zkontrolovat stav a korozi karoserie a podlahy.  
Zkontrolovat těsnost komponentů pohonu.  
Zkontrolovat polohu, stav a těsnost brzdových hadic a vedení.  
Načíst chybovou paměť.  
Odstranit ochranné potahy sedadel a ochranné fólie koberců.  
Umístit, případně usadit řádně dodávané díly výbavy.  
Zkontrolovat stav, opotřebení a upevnění kol a pneumatik.

Zkontrolovat trvanlivost sady na opravu pneumatik.  
Zdokumentovat servis.

**Dodatečné práce**

0,10 h Vložka vzduchového filtru/všechny vyměnit (každých 60 000 km/4 roky)  
0,20 h Zapalovací svíčka (sada) vyměnit (každých 60 000 km/4 roky)  
0,10 h Filtr vnitřního prostoru (sada) vyměnit (každých 30 000 km/2 roky)  
0,30 h Olej automatické převodovky zkontrolovat (každých 60 000 km)  
0,50 h Brzdová kapalina vyměnit (každé dva roky)  
0,10 h Těsnící prostředek sady pro opravu pneumatik vyměnit (každé čtyři roky)  
0,70 h Práce každých pět let s alarmem  
0,40 h Práce každé dva roky s bubnovou brzdou

**Intervaly výměny**

Pro servisní údaje	
Interval kontroly řemene agregátu	každých 60 000 km
Interval výměny vzduchový filtr	každých 60 000 km/4 roky
Interval výměny zapalovací svíčky	každých 60 000 km/4 roky
Interval výměny brzdové kapaliny	každé dva roky
Testovací režim pro olej automatické převodovky	každých 60 000 km
Interval výměny motorového oleje a filtru	každých 15 000 km/ jednu ročně
Longlife	podle servisního ukazatele
Interval výměny filtru vnitřního prostoru	každých 30 000 km/ 2 roky
Interval výměny těsnícího prostředku sady pro opravu pneumatik	každé čtyři roky

**Dobře vidět a být viděn – základ bezpečnosti silničního provozu v zimních měsících**

- náhradní grafitové stírací lišty Triscan 610, 710 a 1000 mm pro osobní, užitková, nákladní vozidla a autobusy
- náhradní stírací lišty pro stěrače BOSCH Aerotwin
- doprodej zimních i letních kevralových stěračů Tridon za zajímavé ceny
- žárovky všech druhů



dodává IHR Autodíly s. r. o. – [www.ihr-autodily.cz](http://www.ihr-autodily.cz)  
e-mail: [sales@ihr-autodily.cz](mailto:sales@ihr-autodily.cz), [websales@ihr-autodily.cz](mailto:websales@ihr-autodily.cz)  
tel: +420 272 760 509, 272 765 794  
mobil: +420 777 003 266, 724 040 608, Skype: [ihr-prodej](https://www.skype.com/name/ihr-prodej)

**IHR Autodíly s.r.o.**